

Anzapfen - kein Problem!



Beim Flach- und Kombifitting den Zapfkopf auf den Anschluss bis zum Anschluss bis zum Anschlag schieben



Beim Korbfitting Zapfkopf in den Fitting einsetzen und durch drehen arretieren



Wenn der Zapfkopf fest sitzt, den Griff nach unten drücken. Ist ein Absperrhahn vorhanden, diesen ggf. öffnen

Wenn's mal nicht läuft!

Bier läuft nicht:

- Druckgasflasche leer?
- Druckgasflasche noch geschlossen?
- Absperrhähne noch geschlossen?
- Leitung abgeknickt?
- Kompensatorhahn falsch eingestellt?

Bier schäumt:

- Bier zu warm (nicht vorgekühlt)?
- Druck zu niedrig (s. Tabelle Druckeinstellung)?
- Zapfhahn nicht ganz geöffnet?
- Fremdkörper zwischen Fitting und Zapfkopf?
- Kompensatorhahn falsch eingestellt?
- Durchlaufkühler/Kühlraum kühlt nicht?
- Stromversorgung unterbrochen (Stecker, Sicherung, Steckdose, Kabeltrommel)?

Bier zu warm (ideale Temperatur 5°C):

- Vorkühlung der Fässer ausreichend?
- Durchlaufkühler/Kühlraum nicht eingeschaltet?
- Durchlaufkühler zu schwach?

- TIPP:**
- Keine Biere vorzapfen ✓
 - Gläser nicht zusammenschütten ✓
 - Gläser kalt vorspülen ✓


Hotline des Verleihers:

Herausgeber:
Die deutschen Brauer
Deutscher Brauer-Bund e. V.
Neustädtische Kirchstraße 7A · 10117 Berlin
Tel. 030 209167-0 · Fax 030 209167-99
info@brauer-bund.de · www.deutsches-bier.net
Gestaltung: signum [kom, Köln
Fotos: Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau; IMI Cornelius



Mobiler Ausschank

Eine kurze Einführung



Die deutschen Brauer